

PARTES



- A. Perilla de control de temperatura

B. Cuerpo principal

C. Canasta

D. Luz indicadora
- E. Perilla de control de tiempo

F. Mango de canasta

USO PREVISTO

Use el dispositivo solo para el propósito previsto. Cualquier otro uso puede provocar daños en el dispositivo o lesiones.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

General

1. Lee todas las instrucciones.

2. No toque las superficies calientes.

3. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe o la base en agua u otro líquido.
4. **ADVERTENCIA:** Este aparato eléctrico contiene un calentador. Las superficies pueden desarrollar altas temperaturas. Ya que las temperaturas son percibidas de manera diferente por diferentes personas, este equipo debe usarse con **PRECAUCIÓN**. El equipo se debe tocar solo en los mangos previstos y en las superficies de agarre, y use protección contra el calor como guantes o similar. Superficies que no sean de agarre previsto deben tener suficiente tiempo para enfriarse antes de ser tocadas.

5. Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de la limpieza. Deje que se enfríe antes de armar o quitar partes.
6. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente cualificadas para evitar un peligro.

7. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar lesiones.

8. No usar al aire libre.

9. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, o que toque superficies calientes.

10. No lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, o en un horno caliente.

11. Se debe tener mucho cuidado al mover un aparato que contenga aceite caliente u otros líquidos calientes.

12. Siempre conecte el enchufe al aparato primero, luego enchufe el cable la toma de pared. Para desconectar, gire la perilla a “apagado”, luego retire el enchufe del tomacorriente de la pared.
13. No utilice el aparato para otro uso que no sea el previsto.

14. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años años y más y personas con discapacidad física, capacidades sensoriales o mentales o falta de experiencia y conocimiento solo si se les ha dado supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato en un lugar seguro, de manera que entiendan los

peligros involucrados. Los niños no debe jugar con el aparato. La limpieza y su uso no deben ser hechos por los niños a menos que tengan más de 8 años y están supervisados.

15. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.

16. Los aparatos no están destinados a ser operados por medio de un temporizador externo o control remoto separado del sistema.

17. Este aparato está diseñado solo para uso doméstico y no para lugares como:

- áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros lugares de trabajo;

- casas de campo;

- por clientes en hoteles, moteles y otros tipos de residencias;

- ambientes tipo bed and breakfast.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años. años y más, y personas con discapacidad física, capacidades sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato en un lugar seguro de manera que entiendan los peligros involucrados. Los niños no debe jugar con el aparato. La limpieza y su uso no serán hechos por los niños a menos que sean mayores de 8 años y están supervisados.

- Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.

- Nunca sumerja la carcasa, que contiene electricidad ni componentes y elementos calefactores, en agua ni lo enjuague bajo el grifo.

- No permita que entre agua u otro líquido en el aparato para evitar descargas eléctricas.

- Ponga siempre los ingredientes a freír en la cesta, para evitar que entre en contacto con los elementos del calentador.

- No cubra la entrada de aire ni las aberturas exteriores de aire mientras el aparato está funcionando.

- No llene la sartén con aceite ya que podría provocar un incendio.

- Nunca toque el interior del aparato mientras esté funcionando. La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando el aparato está funcionando.

Advertencia

- Verificar si el voltaje indicado en el aparato se ajusta al de lared local.

- No utilice el aparato si presenta algún daño en enchufe, cable de alimentación u otras partes.

- No acuda a ninguna persona no autorizada para reemplazar o arreglar el cable principal dañado.

- Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes.

- No enchufe el aparato ni opere el panel de control con las manos mojadas..

- No coloque el aparato contra una pared o contra otros electrodomésticos. Deje al menos 10 cm de espacio libre en la parte trasera y los lados y 10 cm de espacio libre por encima del aparato.

No coloque nada encima del aparato.

- No utilice el aparato para ningún otro propósito que no esté descrito en este manual.

- No deje que el aparato funcione sin vigilancia.

- Durante la fritura con aire caliente, se libera vapor caliente a través las aberturas de salida de aire, mantenga las manos y la cara una distancia segura del vapor y de las aperturas de salida de aire. También tenga cuidado con el vapor y el aire caliente cuando retire la canasta del aparato.

- Cualquier superficie accesible puede calentarse durante el uso.

- Desenchufe inmediatamente el aparato si ve humo oscuro salir del aparato. Espere a que el humo se detenga antes de retirar la canasta del aparato.

Precaución

- Asegúrese de que el aparato esté colocado en una posición horizontal y uniforme y sobre una superficie estable.

- Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico. El producto puede no ser adecuado para ser utilizado de forma segura en entornos como cocinas, granjas, moteles y lugares no residenciales. Tampoco está destinado a ser usado por clientes en hoteles, moteles, bed and breakfast y otros entornos residenciales.

- Si el aparato se utiliza incorrectamente o para fines profesionales o fines semiprofesionales o si no se utiliza ebidamente o no se utiliza de acuerdo con las instrucciones en este manual del usuario, la garantía pierde su validez y podríamos rechazar cualquier responsabilidad por los daños causados.

- Desenchufe siempre el aparato cuando no se utilice.

- El aparato necesita aproximadamente 30 minutos para enfriarse antes de manejar o limpiar con seguridad.

PARA EL PRIMER USO

Desembalaje y control

1. Saque con cuidado el dispositivo y sus accesorios del embalaje. Conserve el embalaje en caso de que desee guardar el dispositivo o transportarlo más tarde. Si decide desechar el embalaje, entonces por favor hágalo de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables.

2. Compruebe que el contenido del embalaje esté completo y sin daños. Si el contenido del embalaje no está completo o está dañado, no utilice el dispositivo. Devuélvalo a su punto de venta inmediatamente.

3. Limpie el dispositivo y todos los accesorios antes de primer uso. Consulte el capítulo CUIDADO Y MANTENIMIENTO.

4. Quite las pegatinas o etiquetas del aparato.

5. Limpie el interior y el exterior del aparato con un paño húmedo. Esta es una freidora sin aceite que funciona con aire caliente. No llene la sartén con aceite o grasa para freír.

USO DE LA FREIDORA DE AIRE

¡ADVERTENCIA! Esta unidad no debe usarse para hervir agua. NOTA: Durante el primer uso, la freidora de aire puede emitir un ligero olor. Esto es normal.

Preparación para el uso

1. Coloque el aparato sobre una superficie estable, horizontal y nivelada. No coloque el aparato sobre superficies no resistentes al calor.

2. Coloque la canasta en la sartén. No llene la canasta con aceite o cualquier otro líquido.

No coloque nada encima del aparato, el flujo de aire se interrumpirá y afectará el resultado de la fritura con aire caliente.

Este producto prepara una gran variedad de alimentos. La tabla incluida en este manual le ayudará a conocer el aparato.

Usando el aparato:

1. Conecte el enchufe de red a una toma de corriente con conexión a tierra.

2. Retire con cuidado la sartén de la freidora.

3. Ponga los ingredientes en la canasta

4. Deslice la sartén nuevamente dentro de la freidora, alineando cuidadosamente con las guías en el cuerpo de la freidora.

- Precaución: no toque la sartén durante y algún tiempo después de su uso, ya que se calienta mucho. Solo sostenga la sartén por el mango.

5. Determine el tiempo de preparación requerido

- (consulte la sección 'Configuración' en este capítulo).

6. Para encender el aparato, gire la perilla del temporizador al tiempo de preparación requerido.

7. Gire la perilla de control de temperatura al nivel requerido. Consulte la sección "Configuración" en este capítulo para determinar la temperatura adecuada. Agregue 3 minutos al tiempo de preparación cuando el aparato está frío.

Nota: Si lo desea, también puede dejar que el aparato se precaliente sin ningún ingrediente dentro. En ese caso, gire la perilla del temporizador a más de 3 minutos y espere hasta que la luz de calentamiento se apaga (después de aprox. 3 minutos). Entonces llene la canasta y gire la perilla del temporizador al nivel requerido tiempo de preparación.

- a. El temporizador comienza la cuenta regresiva del tiempo de la preparación establecida.

b. Durante el proceso de fritura con aire caliente, la luz de trabajo se enciende y se apaga de vez en cuando. Esto indica que el elemento calefactor está encendido y se apaga para mantener la temperatura establecida.

c. El exceso de aceite de los ingredientes se recoge en el fondo de la sartén.

8. Algunos ingredientes requieren agitación a la mitad el tiempo de preparación (ver apartado "Ajustes" en este capítulo). Para agitar los ingredientes, saque la sartén del aparato por el asa y sacúdalo. Luego deslice la sartén de nuevo en la freidora.

Precaución: No presione el botón del mango durante sacudida.

Consejo: Para reducir el peso, puede quitar la cesta de la sartén y agite la cesta solamente. Para ello, saque la cacerola del aparato, colóquela sobre una superficie resistente al calor y presione el botón del mango y levante la canasta fuera de la sartén Consejo: si configura el temporizador a la mitad del tiempo de preparación, escucharás la campana del temporizador cuando tengas que limpiar la comida. Sin embargo, esto significa que debe configurar el temporizador de nuevo al tiempo de preparación restante después de insertar la sartén nuevamente.

9. Cuando escuche la campana del temporizador, el tiempo de preparación establecido ha transcurrido. Saque la sartén del aparato y colóquela en una superficie resistente al calor.

Nota: También puede apagar el aparato manualmente. Para hacer esto, gire la perilla de control de tiempo a 0.

Verifica si los ingredientes están listos. Si los ingredientes aún no están listos, simplemente deslice la sartén de nuevo en el aparato y ajuste el temporizador a unos minutos más. La freidora, al sartén y los ingredientes estarán calientes. Según el tipo de ingredientes de la freidora, puede salir vapor de la sartén.

Consejo: Para retirar ingredientes grandes o frágiles, levante la ingredientes fuera de la cesta con un par de pinzas

12. Cuando un lote de ingredientes está listo, la freidora se instantáneamente estará lista para preparar otro lote.

Ajustes:

La siguiente tabla le ayudará a seleccionar la configuración básica para los ingredientes.

Nota: Tenga en cuenta que estos ajustes son indicaciones. Como los ingredientes difieren en origen, tamaño, forma y marca, no podemos garantizar la mejor configuración para sus ingredientes.

Porque la tecnología Rapid Air recalienta el aire al instante dentro del aparato al instante, sacar brevemente la sartén del aparato durante el proceso de freír perturba el mismo.

Consejos:

- Los ingredientes más pequeños generalmente requieren un tiempo un poco más corto de preparación que los ingredientes más grandes.

- Una mayor cantidad de ingredientes requiere un mayor tiempo de preparación, una cantidad menor de ingredientes requiere un menor tiempo.

- Agitar los ingredientes más pequeños a la mitad del tiempo de preparación optimiza el resultado final y puede ayudar a evitar ingredientes fritos desigualmente.

- Agregue un poco de aceite a las papas frescas para obtener un resultado crujiente.

- Freír sus ingredientes en la freidora de aire caliente en unos pocos minutos después de agregar el aceite.

- No prepare ingredientes extremadamente grasosos como salchichas en la freidora de aire caliente.

- Los bocadillos que se pueden preparar en un horno también se pueden preparar en la freidora de aire caliente.

- La cantidad óptima para preparar papas fritas crujientes es de 500 gramos.

- Use masa prefabricada para preparar refrigerios rellenos rápida y fácilmente. La masa prefabricada también requiere un tiempo más corto de preparación que la masa casera.

- Colocar un molde para homo o una fuente de horno en la freidora de aire calientecanasta si desea hornear un pastel o quiche o si deseaquiere freír ingredientes frágiles o rellenos.

- También puede usar la freidora de aire para recalentar ingredientes. Pararecaliente los ingredientes, ajuste la temperatura a 150°C hastaa 10 minutos.

Comida	Cant min - max (en gr.)	Tiem - po (min)	Temp (°C)	Sacudir
Papas fritas congeladas	500-600	23-27	180-200	Sacudir
Alitas de pollo	600-800	23-27	180-200	
Muslitos de pollo	600-800	23-27	180-200	
Pescado	500-600	18-22	180-200	
Camarones	400-500	18-22	150-170	
Galletas	140-160	13-17	160-180	
Carne	160-200	18-22	160-180	
Torta	120-160	14-16	160-180	

Nota: Agregue 3 minutos al tiempo de preparación cuando comience a freír si la freidora aún está fría.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Limpie el aparato después de cada uso.

La sartén y la cesta de revestimiento son antiadherentes. No utilice utensilios de cocina de metal o materiales de limpieza abrasivos para limpiarlos, ya que esto puede dañar el revestimiento antiadherente.

1. Retire el enchufe de red de la toma de pared y deje que el aparato se enfríe.

Nota: Retire la sartén para que la freidora de aire caliente se enfríe más rápido.

2. Limpie el exterior del aparato con un paño húmedo.

3. Limpiar la sartén y la canasta con agua caliente, un poco de detergente líquido y una esponja no abrasiva. Puede utilizar líquido desengrasante para eliminar cualquier resto de suciedad.
- Consejo: si hay suciedad adherida a la cesta o al fondo de la sartén, líenela con agua caliente y con un poco de líquido para lavavajillas.

Ponga la cesta en la sartén y deje que la sartén y la cesta en remojo durante aproximadamente 10 minutos.

4. Limpiar el interior del aparato con agua caliente y una esponja no abrasiva.

5. Limpie el elemento calefactor con un cepillo de limpieza para eliminar cualquier resto de comida.

Almacenamiento:

1. Desenchufe el aparato y déjelo enfriar.

2. Asegúrese de que todas las piezas estén limpias y secas.

Problema	Causa probable	Solución
La freidora no funciona.	El aparato no está enchufado.	Enchufe el aparato.
	No inició el temporizador.	Gire la perilla del temporizador al tiempo deseado.
La comida está cruda.	Mucha comida en la canasta.	Ponga menos cantidad. A menos cantidad, mejor cocción.
	La temperatura está muy baja.	Suba la temperatura usando la perilla. Puede ver la temperatura aconsejada en la tabla anterior
	El tiempo de preparación fue muy corto.	Ponga más tiempo en el temporizador. Puede ver el tiempo aconsejado en la tabla anterior.
La comida está freida de forma despareja o irregular.	Cierto tipo de comidas necesita ser agitado o sacudido a mitad de tiempo de cocción.	Comidas que están muy encimadas unas con otras deben ser sacudidas para que se frian correctamente.
La comida no está crujiente.	La comida necesita un poco de aceite.	Pinte con muy poco aceite la comida antes de ponerla en la freidora
	La canasta no está bien colocada en la sartén.	Empuje la canasta hacia abajo hasta escuchar un click.
No puedo meter la sartén en la freidora.	Mucha comida en la canasta.	No llene la canasta.
	La canasta no está bien colocada en la sartén.	

Sale humo blanco de la freidora.	Está preparando comida con mucha grasa.	Cuando los alimentos tienen mucha grasa o aceite, estos pueden caer en la sartén y generar humo blanco. Esto no afecta al producto ni al resultado de sus comidas. .
	Hay restos de comida en la canasta o sartén.	Limpie bien antes de usar firmes.
Las papas fritas se frieron de forma irregular.	No usó las papas correctas.	Use papas frescas y firmes.
	No enjuagó bien las papas.	Enjuague bien las papas para quitar la mayor cantidad de almidón posible.
Las papas no salieron crujientes.	Esto puede depender de la cantidad de agua y aceite en las papas.	Seque bien las papas antes de colocarlas en la freidora..
		Corte las papas en trozos más pequeños.
		Pinte las papas con un poco de aceite.

DESECHO

Eliminación adecuada de este producto.

 Esta etiqueta indica que los dispositivos electrónicos no se pueden desechar con la basura doméstica habitual.

Utilice los sistemas de devolución o recogida de su municipio o comuníquese con el vendedor donde compró este producto.



FREIDORA SIN ACEITE

Instrucciones

Sólo para uso doméstico