

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra materiales defectuosos y mano de obra por un período de 12 (doce) meses a partir de la compra. La obligación del vendedor bajo esta garantía se limita a dar servicio a la unidad y reemplazar las piezas defectuosas. Esta garantía quedará sin efecto si el producto ha sido manipulado, dañado por accidente, dañado de alguna otra manera por uso indebido o si se ha comprado de segunda mano. Todos los pedidos de producción tienen inspecciones de calidad. En el improbable caso de una deficiencia, comuníquese con el distribuidor donde adquirió este producto.

Garantía oficial de 12 meses en todo el país.



MANUAL DE INSTRUCCIONES




Leer este manual antes de usar la tostadora por primera vez

Leer con detenimiento las siguientes instrucciones:

1. Encienda y use la tostadora por primera vez sin pan. Es posible que pueda salir humo, esto es normal.
2. No sumerja la tostadora, ni parte de ella, en agua para prevenir un shock eléctrico.
3. No deje que los niños utilicen la tostadora sin que un adulto lo supervise.
4. No dejar funcionando sin supervisar.
5. Siempre utilice sobre una superficie seca y nivelada.
6. No utilizar en exteriores.
7. Siempre desenchufar cuando no esté en uso.
8. No utilizar si no funciona correctamente. En ese caso, llevar a un centro de servicio técnico.
9. No deje que el cable cuelgue del borde de la superficie donde tiene ubicado el aparato.
10. La superficie del aparato se calienta rápidamente durante su uso, no la toque.
11. No colocar cerca de hornos, microondas, o gas.
12. No cubrir mientras esté en uso.
13. Mantener alejado de cortinas, trapos, toallas y cualquier objeto inflamable. Mantenga buena circulación de aire.
14. Al limpiar, no utilice abrasivos.
15. No colocar pan con manteca, mermelada, dulce de leche, etc, en la tostadora.
16. No utilizar sin la bandeja para migas. Debe limpiarse regularmente para evitar sobrecalentamiento.
17. Este producto es solo para uso doméstico.
18. Supervisar a los niños para que no jueguen con la tostadora.
19. Las superficies accesibles del producto pueden estar calientes.
20. Este producto no debe utilizarse con timers externos o sistemas de control remoto.

Características:



Cómo usar:

1. Enchufe la tostadora.
2. Inserte el pan en las ranuras.
3. Rotar la perilla de control de temperatura según desee.
4. Baje la palanca para comenzar.

Advertencias:

1. Si el pan se queda atorado en la tostadora, desenchufe inmediatamente.
2. Limpie la tostadora una vez que se enfrió.
3. No deje que niños o personas con capacidades reducidas utilicen la tostadora, a menos que estén supervisados por una persona responsable.

Limpieza y mantenimiento:

1. Desenchufe después de usar, o antes de limpiar.
2. Deje enfriar y limpie con un trapo húmedo. ¡No sumerja ninguna parte de la tostadora en agua!
3. Para limpiar la parte interior, gire la tostadora y sacúdala. Las migas y resto de pan van a caer.
4. Para remover restos que queden dentro, puede desatornillar la puerta debajo del aparato.