



# VITTA

## VAPORERA



# MANUAL DE INSTRUCCIONES

## USO PREVISTO


Utilice el dispositivo únicamente para el fin previsto.  
Cualquier otro uso puede provocar daños al dispositivo o lesiones.

## CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Siga atentamente las instrucciones de uso. Este aparato produce vapor a muy alta temperatura.

1. Comprobar que la tensión de alimentación corresponde a la indicada en el aparato.
2. No coloque el aparato cerca de una fuente caliente o en un horno caliente, ya que podría causar daños graves.
3. Nunca deje el aparato en funcionamiento sin conectarlo. Mantener alejado de los niños.
4. No utilice el aparato si el aparato o el cable están dañados, o si el aparato se ha caído o presenta daños visibles, o no funciona correctamente.
5. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio técnico o por personas igualmente calificadas, para evitar riesgos.
6. Pueden producirse quemaduras al tocar la superficie caliente del aparato, el agua caliente, el vapor o la comida.
7. ¡Nunca sumerja el aparato en agua!
8. No mueva el aparato cuando esté lleno de líquidos o alimentos calientes.
9. No toque el aparato cuando esté humeando y utilice guantes de horno para quitar el tapa, cuenco de arroz y cestas para cocinar al vapor.
10. Desenchufe siempre el aparato inmediatamente después de su uso, cuando lo mueva o antes de cualquier limpieza o mantenimiento.
11. Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el aparato.
12. Este aparato no puede funcionar mediante un temporizador individual ni un control remoto o un conjunto remoto.

## DESCRIPCIÓN GENERAL



- |   |   |
|---|---|
| 1. Tapa                                     | 8. Anillo turbo extraíble               |
| 2. Tazón para arroz (capacidad de 1 litro)  | 9. Nivel máximo de agua interior        |
| 3. Cesta de vapor                           | 10. Tanque de agua                      |
| 4. Cesta vaporera                           | 11. Elemento calefactor                 |
| 5. Base con clip y porta huevos incorporado | 12. Indicador de nivel de agua exterior |
| 6. Cesta vaporera                           | 13. Temporizador de 60 minutos          |
| 7. Carcasa recolectora                      | 14. Luz indicadora                      |
|   | 15. Cable de alimentación principal     |

## INSTRUCCIONES DE USO

1. Con agua tibia y detergente, lave todas las piezas extraíbles y dentro del tanque de agua, enjuague y seque.
2. Coloque la unidad base sobre una superficie estable, coloque el anillo turbo alrededor del elemento calefactor (el lado más grande en la parte inferior).
3. Vierta el agua directamente en el tanque de agua hasta el nivel máximo.
4. Coloque la base en las cestas y coloque la comida en el centro de la base.
5. Coloque las cestas en la parte superior del espacio recolector y coloque la tapa.
6. Enchufe y configure el tiempo de cocción recomendado (consulte la tabla de cocción), la luz indicadora se encenderá y la cocción al vapor comenzará.
7. Verifique el nivel del agua mirando el indicador de nivel de agua exterior, si es necesario agregue agua por el costado del espacio recolector durante la cocción.
8. El apagado es automático, sonará el temporizador y la luz indicadora se apagará.
9. Puedes recalentar la comida, viendo con cuidado si queda más agua.
10. Retire la tapa y coloque la(s) cesta(s) en el plato.
11. Desenchufe el aparato, déjelo enfriar completamente antes de limpiarlo.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Vacíe el depósito de agua y límpielo con un paño húmedo.
2. Todas las demás piezas extraíbles se pueden meter en el lavavajillas.
3. Descalcifique el aparato cada 8 usos.
4. Coloque el anillo turbo boca abajo alrededor del elemento calefactor (el lado más grande en la parte superior). Llene el tanque de agua con agua fría hasta el nivel "MAX", llene el interior del anillo turbo con vinagre blanco al mismo nivel. No calentar (para evitar el olor a descalcificación). Dejar toda la noche para descalcificar. Enjuague el interior del tanque de agua con agua tibia varias veces.
5. Apile las cestas una encima de la otra siguiendo el número 1 en el número 2, y luego juntas dentro del número 3. Coloque el tazón de arroz en la cesta vaporera n.º 1. Por último, coloque las cestas sobre el espacio recolector y tapar todos.

## DESECHO

Eliminación adecuada de este producto.



Esta etiqueta indica que los dispositivos electrónicos no se pueden desechar con la basura doméstica habitual. Por favor utiliza los sistemas de devolución o recogida de tu municipio o contacta con el vendedor donde adquirió este producto.