VITTA

MANUAL DE USO

VENTILADOR CON REJILLA GIRATORIA

LEA Y GUARDE EL MANUAL ANTES DE USAR

CONTROL DE VELOCIDAD
- Para encender el ventilador, simplemente gire el INTERRUPTOR DE VELOCIDAD a las posiciones 1,2 o 3.

- Para apagarlo, gire a la posición 0.

LIMPIEZA
- Para limpiar la rejilla, primero gire el soporte hacia la izquierda y muévalo. Luego retire la rejilla y las aspas.

MANTENIMIENTO
1. Mantenga esta unidad en un lugar fresco y seco.
2. Mantenga el ventilador limpio. Use un paño suave empapado con agua jabonosa para limpiar el polvo y las manchas, séquelo para mantener una apariencia fresca. No se deben usar solventes, como por ejemplo gasolina, para limpiar el producto.

***Nota: Las especificaciones anteriores están sujetas a cambios sin previo aviso.**

PRECAUCIÓN
1. No enchufe el cable de alimentación en el tomacorriente hasta que el ventilador esté completamente ensamblado.
2. Use solo con voltaje nominal.
3. Durante el funcionamiento, no coloque las manos ni ningún objeto dentro de la protección.
4. No intente forzar la rejilla para que gire.