



VITTA

Manual de Instrucciones

Turbo Ventilador



ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

Retire el ventilador de la caja y proceda con el armado siguiendo las instrucciones de este manual. Tenga especial precaución con los niños con el uso posterior de las bolsas plásticas que protegen al producto en su embalaje. Peligro de asfixia.

PUESTA EN MARCHA

Retire el ventilador de la caja y proceda con el armado siguiendo las instrucciones. Elija una superficie nivelada para su apoyo; colóquelo cerca del tomacorriente de modo que el cable no se tense durante su uso.

Tenga precaución de que no toque ni esté cerca de cortinas u otros elementos que puede ser alcanzados por el ventilador. La velocidad se controla girando el selector de velocidad (Figura 1) a los niveles 0 - 1 - 2 - 3, donde 0 es apagado y 3 es la velocidad más alta. Para variar la inclinación del cabezal respecto de piso debe cambiar a la posición deseada (Figura 2).



FIGURA 1



FIGURA 2

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Todo los elementos de embalajes deben mantenerse fuera del alcance de niños, en especial las bolsas plásticas dado que existe riesgo de asfixia. Antes de conectar el aparato verificar que los datos de la placa de especificaciones técnicas del producto (tensión, frecuencia) correspondan a aquellas de la red eléctrica. Asegúrese de que su instalación esté adecuada con la correspondiente descarga a tierra y disyuntor diferencial para proteger convenientemente a las personas. Este disyuntor debe tener una corriente nominal de operación que no exceda los 30 mA. Ante cualquier duda haga revisar su instalación por personal idóneo calificado. Este producto tiene ficha de 2 espigas planas (clase 2).

No lo conecte utilizando adaptadores de espigas cilíndricas ya que pueden anular la polaridad prevista. No conectar a un temporizador u otro dispositivo que conmute el artefacto a un funcionamiento automático, como timers o programadores de ningún tipo. Nunca haga funcionar el artefacto en lugares con riesgo de incendio o explosión. No deje el equipo funcionando o conectado sin custodia, o expuesto al aire libre o ventanas para evitar que perturbaciones atmosféricas puedan cambiar las condiciones de funcionamiento y crear riesgos de carácter eléctrico o incendio.

No moje el equipo con ningún líquido.

No toque el aparato con manos o pies húmedos o mojados. Mantenga libre las entradas/salidas de aire. No introduzca elementos extraños a través de las mismas. Este aparato no está pensado para ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas y mentales reducidas, que no posean experiencia en el uso, a menos que se le haya

instruido en su correcta utilización por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el equipo.

Cualquier tipo de empleo que no fuera el apropiado para el cual este producto ha sido concebido, eliminará toda responsabilidad del fabricante sobre eventuales daños derivados del uso inapropiado. En caso de averías o problemas de funcionamiento del aparato, o bien después de ser golpeado o dañado de alguna manera, apagarlo y desconectar de la red eléctrica. No intentar arreglos sobre el mismo y ponerse en contacto exclusivamente con un Servicio Técnico Autorizado y ante una eventual reparación, utilizar siempre repuestos originales.

Desconecte el equipo de la red eléctrica cuando no esté en uso y antes de realizar cualquier tipo de operación de limpieza. Nunca desconecte tirando del cable o del aparato mismo, o tocando la ficha con las manos húmedas. Apague el equipo antes de desconectar la ficha del toma corriente. Evite desgaste en el cable y prolongaciones causados por calor, aceite, cantos vivos o cortantes, o superficies abrasivas. *¡ Muy importante !* El cable debe estar siempre en buen estado. Si está dañado debe ser atendido en un Service Autorizado o por personal idóneo, reemplazado siempre por un repuesto original. En la utilización de su ventilador, deberá tenerse en cuenta evitar introducir dedos, lápices o cualquier otro objeto con punta cuando el ventilador se encuentra conectado a la red y menos aún en marcha. No respetar las indicaciones precedentes puede comprometer su seguridad y al del aparato.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Seguir las advertencias contenidas en estas instrucciones, ya que las mismas contienen instrucciones, indicaciones relativas a la seguridad de instalación, de uso y de mantenimiento. Leer cuidadosamente todas las instrucciones

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Antes de realizar cualquier tarea de limpieza, apague y desconecte la unidad de la red eléctrica. Nunca exponga a la acción del agua el cuerpo que contiene el motor. Limpie con paño apenas humedecido con detergente neutro, nunca utilice alcoholes o solventes. Después de la limpieza, asegúrese que las partes se hayan secado completamente. Cuando no use la unidad por un tiempo prolongado, recomendamos envolverla en una bolsa plástica, y almacenar en lugar seco. Si desea guardar más cómodo el producto, se puede desarmar teniendo en cuenta las instrucciones que se especifique en su armado.